

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Controleer voor en tijdens het rijden in gelijkmatige afstanden (afhankelijk van de rij situatie) of de dakbox vast op de dakdrager is gemonteerd, de lading nog is vastgezet en de sleutels eruit zijn.
- Let er op dat de dakbox gesloten en afgesloten is en dat de sleutel uit het slot verwijderd is voordat u wegrijdt.
- Controleer alle sloten, de lading en de bevestiging van de koffer zodra u deze onbewaakt achterlaat en verzeker u ervan dat alles in goede staat is.
- Onvoldoende vastgezette ladingen kunnen leiden tot ongevallen!
- Neem de veranderde hoogteafmetingen in acht. Bijvoorbeeld het veranderde rijgedrag van het voertuig (zijwindgevoeligheid, bochten- en remgedrag) bij gemonteerde dragers en dakboxen.
- Aan de buitenkant van de dakbox mogen geen andere lasten worden bevestigd.
- Het toegelaten totaalgewicht van het voertuig mag niet worden overschreden. De aanwijzingen van de voertuigfabrikant over de maximale daklast moeten in acht worden genomen.
- Bepalen van de voorhandene daklast: Gewicht van de lastdrager + gewicht van de dakbox + gewicht van de inhoud = voorhandene daklast
- De snelheid van het voertuig moet altijd worden afgestemd op de vervoerde lading en de actuele rijomstandigheden, zoals het soort weg, de kwaliteit van de weg, windomstandigheden, verkeersintensiteit en toepasselijke snelheidslimieten, maar mag onder geen enkel beding 130 km/u overschrijden. De toepasselijke snelheidslimieten en andere verkeersregels moeten altijd in acht worden genomen.
- De voertuighoogte kan tot 700 mm hoger worden (afhankelijk van de lastdrager). Let dus op bij lage ingangen van garages, doorritten en bij laaghangende takken etc.!
- Er kunnen windgeluiden ontstaan.
- Voor wassen in een autowasserij moeten de dakbox en de dakdrager worden verwijderd.
- Voor energiebesparing en de veiligheid van de andere verkeersdeelnemers adviseren wij de dakbox en dakdrager te demonteren als deze niet gebruikt wordt.
- Voor uw eigen veiligheid alleen goedgekeurde en voor uw voertuig toegelaten dakdragers gebruiken.
- De dakbox moet gemonteerd zijn met de voorkant in de rijrichting.
- Ter vermindering van verhoogde opwaartse druk moet de dakbox zonder hoek (dus parallel met de auto) worden gemonteerd.
- Als er in de montage-instructies geen speciale montageposities worden aangegeven, moet een minimale afstand van 700 mm tussen de dwarsstangen worden nagestreefd. Een verandering (bijvoorbeeld extra boringen) van de bevestigingsinrichting van de dakbox is niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan een verandering aan de bevestigingen, dakbox aan te brengen.